


Instrukcja nastawiania zegarka z mechanizmem automatycznym SW200

Dziękujemy za zakup oryginalnego zegarka DOXA. Aby zapewnić poprawne użytkowanie, prosimy starannie przeczytać niniejszą instrukcję:

Wskazania



Regulacja



Ustawianie czasu

1. Wyciągamy koronkę do pozycji III
2. Kręcąc koronką ustawiamy odpowiedni czas.
3. Wciskamy koronkę do pozycji I

Ustawianie daty


1. Wyciągamy koronkę do połowy, czyli pozycji II
2. Kręcąc koronką ustawiamy odpowiednią datę
3. Wciskamy koronkę do pozycji I

Uwaga

Po zakupie zegarka lub po dłuższym okresie bezczynności, zalecane jest jego nakręcanie ręcznie (około 25-30 obrotów koronką)

Instrukcja nastawiania zegarka z mechanizmem automatycznym SW200 Open Heart

Wskazania



Regulacja



Ustawianie czasu

1. Wyciągamy koronkę do pozycji II
2. Kręcąc koronką ustawiamy odpowiedni czas.
3. Wciskamy koronkę do pozycji I

Uwaga

Po zakupie zegarka lub po dłuższym okresie bezczynności, zalecane jest jego nakręcanie ręcznie (około 25-30 obrotów koronką)