


Chronografy Quartz GMT

Instrukcja obsługi



- ① Wskazówka godzinowa
- ② Wskazówka minutowa
- ③ Wskazówka sekundowa
- ④ Datownik
- ⑤ Wskazówka 60-sekundowego licznika
- ⑥ GMT (2. strefa czasowa - 24 h)
- ⑦ Licznik 12-godzinny

⑧ Koronka o 3 położeniach

- I Położenie neutralne (koronka zakręcona*, nie wyciągnięta)
- II Położenie regulacji daty (odkręcona*, w połowie wyciągnięta)
- III Położenie regulacji godziny (odkręcona*, całkowicie wyciągnięta)

*** Modele z zakręcaną koronką:**

- IA Położenie początkowe (koronka zakręcona, nie wyciągnięta)
- IB Położenie neutralne (koronka odkręcona, nie wyciągnięta)

Podziękowanie

Dziękujemy Państwu za wybór chronografu marki TISSOT*, jednej z najbardziej prestiżowych marek szwajcarskich na świecie. Ten zegarek, starannie wykonany przy użyciu materiałów i podzespołów wysokiej jakości, jest odporny na wstrząsy, zmiany temperatury, wodę i pył.

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy chronografów kwarcowych GMT TISSOT*, z mechanizmem G10. W celu zapoznania się ze sposobem regulacji oraz użytkowania Państwa zegarka, prosimy przeczytać instrukcje dotyczące odpowiedniego modelu.

Posiadany przez Państwa chronograf umożliwia pomiar czasu trwania zdarzeń do 12 godzin i oferuje następujące funkcje:

- Standardowa funkcja stopera START–STOP
- Funkcja ADD (odcinki czasowe)
- Funkcja SPLIT (pomiar czasów pośrednich)

Aby zapewnić prawidłowe i precyzyjne działanie Państwa chronografu przez długie lata, radzimy uważnie przestrzegać zaleceń podanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Regulacje

Modele z zakręcaną koronką

W celu zwiększenia poziomu wodoszczelności, niektóre modele są wyposażone w zakręcaną koronkę. Przed przystąpieniem do ustawienia czasu lub regulacji daty, należy odkręcić koronkę do położenia **IB**, a następnie wyciągnąć do położenia **II** lub **III**.

Ważne: Po przeprowadzeniu jakichkolwiek czynności regulacji, należy obowiązkowo dokręcić koronkę, aby zapewnić wodoszczelność zegarka.

Ustawianie czasu

Wyciągnąć koronkę do położenia **III** i obrócić ją do przodu lub do tyłu, w celu ustawienia żądanej godziny. W celu zsynchronizowania wskazań małej wskazówki sekundnika ustawionej na godzinie 6 z oficjalnym sygnałem czasu (radio/TV/Internet), należy wyciągnąć koronkę do położenia **III**; wówczas wskazówka sekundnika zatrzymuje się. W momencie zsynchronizowania czasu, należy wcisnąć koronkę do położenia **I** (oraz zakręcić, jeśli posiadają Państwo model z zakręcaną koronką).

Nakręcanie

Zegarki kwarcowe nie wymagają nakręcania.

Szybka korekta ustawienia daty

Wyciągnąć koronkę do położenia **II** i obrócić ją do tyłu, aż do pokazania się żądanej daty.

Tachometr (zależnie od modelu)

Tachometr pozwala zmierzyć prędkość obiektu, który przemieszcza się ze stałą szybkością. Włączyć funkcję pomiaru czasu i wyłączyć ją natychmiast po przebyciu odległości 1 km. Wskazówka chronografu wskaże wówczas liczbę na skali tachometrycznej, oznaczającą prędkość w km/h.



Ustawienie parametrów początkowych GMT

24-godzinny licznik GMT powinien być ustawiony zgodnie z wyborem użytkownika; w tym celu należy postępować w następujący sposób:

- Regulacja wskazówki GMT:
 - Koronka w położeniu **III**
 - Naciśnięcie przycisku **A** odpowiada kierunkowi ruchu wskazówek zegara
 - Naciśnięcie przycisku **B** odpowiada kierunkowi przeciwnemu do ruchu wskazówek zegara

Krótkie naciśnięcie przycisku odpowiada 10 minutom.

Dłuższe naciśnięcie odpowiada 1 godzinie.



Ustawianie parametrów początkowych liczników

Przed rozpoczęciem pomiaru czasu należy wyzerować liczniki. W razie potrzeby, należy postępować w sposób następujący:

- Wyzerowanie wskazówki licznika 60-sekundowego:
 - Koronka w położeniu **II**, przycisk **A**
- Wyzerowanie wskazówek licznika 12-godzinnego:
 - Koronka w położeniu **II**, wciśnięcie przycisku **B**, a następnie przycisku **A**



Rys. 1

Zwykły pomiar czasu za pomocą stopera

Funkcja "zwykły pomiar czasu za pomocą stopera" pozwala na odmierzanie czasu trwania pojedynczych zdarzeń.

A START

A STOP

Odczyt pomiaru czasu (zgodnie z przykładem na rys. 1)

- 3 godziny

- 5 minut

- 57 sekund

B Wyzzerowanie

Uwaga: Przed każdym pomiarem czasu, wskazówki stopera powinny znajdować się w położeniu początkowym. W razie potrzeby, patrz rozdział **USTAWIANIE PARAMETRÓW POZĄTKOWYCH LICZNIKÓW**.

Uwaga: Ustawienie koronki w położeniu I umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji pomiaru czasu.



Rys. 2

Funkcja ADD

Funkcja ADD pozwala na mierzenie czasu trwania następujących po sobie zdarzeń, bez konieczności zerowania liczników. Każdy kolejno zmierzony odcinek czasu zostaje dodany do poprzedniego (rys.2).

A START

A STOP **Odczyt**

A RESTART - PONOWNE URUCHOMIENIE

A STOP **Odczyt**

A RESTART - PONOWNE URUCHOMIENIE

A STOP **Odczyt**

B Zerowanie liczników



Rys. 3

Funkcja SPLIT-TIME

Funkcja SPLIT-TIME pozwala na odczytywanie czasu pośredniego, gdy tymczasem stoper dalej odmierza czas. Po ponownym uruchomieniu stopera, wskazówki «zostają automatycznie ustawione» w położeniu odpowiednim do czasu, który upłynął.

A START

B SPLIT 1

Odczyt pomiaru czasu 1 (według rys. 1)

- 3 godziny

- 5 minut

- 57 sekund

B RESTART - "PONOWNE URUCHOMIENIE" (automatyczne ustawienie wskazówek we właściwym położeniu)

B SPLIT 2

Odczyt pomiaru czasu 2 (według rys. 3)

- 4 godziny

- 45 minut

- 20 sekund

B RESTART - "PONOWNE URUCHOMIENIE" (automatyczne ustawienie wskazówek we właściwym położeniu)

A STOP

Odczyt ostatniego pomiaru czasu (czas skumulowany) (według rys. 4)

- 7 godzin

- 55 minut

- 45 sekund

B Zerowanie liczników



Rys. 4



Rys. 5

Odczyt GMT

W liczniku GMT znajduje się wskazówka godzinowa. Pozwala ona korzystać z drugiej strefy czasowej na zegarku.

Odczyt godziny: Godzina 15.00 (**zgodnie z przykładem na rys. 5**)

Obsługa i konserwacja

Zalecamy regularne czyszczenie zegarka (z wyjątkiem skórzanego paska) przy pomocy miękkiej szmatki i letniej wody z mydłem. Po kąpeli w słonej wodzie, należy opłukać zegarek w niezasolonej wodzie i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Należy unikać pozostawiania zegarka w miejscach narażonych na duże zmiany temperatury lub wilgotności, działanie silnych pól magnetycznych lub w miejscach nasłonecznionych.

Zalecamy Państwu oddawanie zegarka do przeglądu raz na 3-4 lata do autoryzowanego sprzedawcy lub agenta TISSOT*. Aby korzystać z najlepszej i fachowej obsługi serwisowej oraz w celu zachowania ważności gwarancji, prosimy zawsze zwracać się do autoryzowanego sprzedawcy lub agenta TISSOT*.

Dzięki wykorzystaniu technologii kwarcowej **Zegarki kwarcowe TISSOT*** odznaczają się niezrównaną dokładnością. Zazwyczaj mogą one działać bez przerwy przez ponad 2 lata. Jeśli planują Państwo nie nosić swojego zegarka przez wiele tygodni a nawet wiele miesięcy, radzimy schować go po uprzednim wyciągnięciu koronki do położenia **III**. W ten sposób zasilanie elektryczne silnika zostanie przerwane, co przyczyni się do znacznego wydłużenia żywotności baterii.

Wymiana baterii

Po wyczerpaniu, bateria powinna zostać bezzwłocznie wymieniona przez autoryzowanego sprzedawcę lub agenta TISSOT*.

Typ baterii: pastylkowa bateria srebrowa, 1,55 V, Nr 394, SR 936 SW.

Zbieranie i obchodzenie się z zegarkami kwarcowymi po upływie okresu ich przydatności do użytku*



Symbol ten oznacza, że niniejszy produkt nie powinien być wyrzucony wraz ze śmieciami domowymi. Należy oddać go do autoryzowanego lokalnego punktu zbiórki odpadów. Stosując się do tej procedury wnoszą Państwo wkład w ochronę środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Recykling tego rodzaju odpadów pomaga zachować nasze zasoby naturalne.

* obowiązuje wyłącznie w krajach członkowskich UE i krajach stosujących odpowiednie przepisy.